

Инструкция кассира!

Открытие смены: Включить кассу > ИТ > ИТ > ИТ > ввести пароль > ИТ > для открытия смены нажать клавишу > 3

Пробитие чеков:

1. Простой чек: сумма > П.ИТОГ > ИТ
2. Чек по безналу: сумма > П.ИТОГ > П.ИТОГ > 00 > + до оплаты б/нал > ИТ > ИТ
3. Чек с НДС: сумма > . > | > № налога 3 – 10%, 5 – 18% > П.ИТОГ > ИТ
4. Чек по цене и количеству товара: X > ввести количество товара > X > ввести цену товара > П.ИТОГ > ИТ
5. Чек по цене и количеству товара Б/нал: X > ввести количество товара > X > ввести цену товара > П.ИТОГ > П.ИТОГ > 00 > оплата Б/нал > ИТ > ИТ
6. Чек с подсчетом сдачи: сумма > П.ИТОГ > сумма от покупателя > ИТ
7. Чек по запрограммированному коду: КОД > код товара > П.ИТОГ > ИТ
8. Чек по запрограммированному коду без цены:
Наличные: КОД > код товара > П.ИТОГ > Сумма > П.ИТОГ > ИТ
Безнал: КОД > код товара > П.ИТОГ > сумма > П.ИТОГ > П.ИТОГ > 00 > оплата Б/нал > ИТ > ИТ
8. Чек с отправкой СМС (наличные) (по требованию): Сумма > П.ИТОГ > П.ИТОГ > ВОЗ > ввести номер телефона (8******) > ИТ > ИТ. Распечатается чек и отправиться СМС на введенный номер абонента.
9. Чек с отправкой СМС (безнал) (по требованию): Сумма > П.ИТОГ > П.ИТОГ > ВОЗ > ввести номер телефона (8******) > ИТ > 00 > ИТ >

ИТ. Распечатается чек и отправиться СМС на введенный номер абонента.

10. Возврат НАЛ: > **ВОЗ** > > до возврата прихода > **ИТ** > сумма > **П.ИТОГ** > **ИТ**

11. Возврат БЕЗНАЛ: **ВОЗ** > > до возврата прихода > **ИТ** > сумма > **П.ИТОГ** > **П.ИТОГ** > > оплата Б/нал > **ИТ** > **ИТ**

12. Снятие X – отчета (сменный отчет): **РЕЖ** до нефиск.отчеты > **ИТ** > ввести пароль > **ИТ** > клавишей до (сменный отчет) > **ИТ**

13. Закрытие смены: **РЕЖ** до отчетов ФН > **ИТ** > ввести пароль > **ИТ** > (закрыть смену) > **ИТ**

14. Программирование даты: при включении удерживая клавишу 3 нажать клавишу 4, далее ввести дату > **ИТ** > Время > **ИТ** Выключить кассу.

www.avangard3.ru